

| Attività N. 4 | | Descrizione: MURI IN CLS E CORDOLI PER POSA IN OPERA CIGLI: LAVORAZIONE DI FERROTONDO PER C.A. | | | | INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI | Procedura di dettaglio (da inserire nel POS) |
|---------------|---|---|---|--|---|---------------------------------------|--|
| | DESCRIZIONE DEI LAVORI | MACCHINARI E ATTREZZATURE | ANALISI DEI RISCHI | | OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I. | | |
| | 1 Rifornimento, lavorazione e successiva posa in opera di ferrotondo nei casseri, già predisposti, per realizzazione delle fondazioni e dei muri in cls. | 1 Piegaferri e cesoia elettrica, saldatrice ed attrezzi di normale uso | 1 Contatto accidentale con organi in movimento delle macchine | | 1 Utilizzare solo macchine od attrezzature dotate di protezioni e non rimuovere tali protezioni | no | no |
| | | | | | | | |
| | | | | | 2 Non eseguire riparazioni su organi meccanici in moto | | |
| | | | 2 Offese al corpo, per inefficienza o errato utilizzo delle macchine ed attrezzature di lavoro (rischio da taglio, abrasione, cesoiamento, ecc) | | 3 Verificare prima del loro uso, l'efficienza, lo stato di pulizia e di conservazione delle macchine e degli attrezzi da lavoro e la presenza delle relative protezioni | | |
| | | | | | 4 Non utilizzare le macchine/attrezzature che non risultino perfettamente efficienti e a norma | | |
| | | | | | 5 Eseguire la manutenzione periodica, registrare interventi, e segnalare le anomalie ai superiori | | |
| | | | | | 6 Utilizzare macchine e a norma ed adeguate al lavoro da svolgere | | |
| | | | | | 7 Non rimuovere le protezioni di sicurezza delle macchine | | |
| | | | | | 8 Utilizzare correttamente le macchine secondo quanto previsto dal manuale d'uso | | |
| | | | | | 9 indossare guanti e scarpe antinfortunistici | | |
| | | | 3 Ribaltamento di mezzi, macchine da lavoro | | 10 Assicurarsi della stabilità del mezzo, realizzare ove necessario idonei basamenti, e idonee vie di transito sufficientemente distanti da scavi o buche | | |
| | | | | | 11 Utilizzare ove necessari i dispositivi stabilizzatori e realizzare gli appositi ancoraggi | | |
| | | | 4 Presenza di agenti atmosferici (pioggia, etc...) | | 12 Interrompere laddove possibile le lavorazioni sotto la pioggia o effettuarle al riparo | | |
| | | | 5 Folgorazione od elettrocuzione | | 13 prima di intervenire sulle apparecchiature e sulle macchine elettriche togliere la tensione | | |

| Attività N. 4 | | Descrizione: | | MURI IN CLS E CORDOLI PER POSA IN OPERA CIGLI: LAVORAZIONE DI FERROTONDO PER C.A. | | INTERFERENZE CON ALTRE LAVORAZIONI | Procedura di dettaglio (da inserire nel POS) |
|---------------------------|--|------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|
| DESCRIZIONE DEI LAVORI | | MACCHINARI E ATTREZZATURE | | ANALISI DEI RISCHI | OPERE PROVVISORIALI MISURE DI SICUREZZA COMPRESI I D.P.I. | | |
| | | | | | 14 Collegare a terra tutti gli impianti elettrici, le macchine e le apparecchiature | | |
| | | | | | 15 Interrompere immediatamente l'alimentazione alle macchine all'aperto in caso di pioggia | | |
| | | | 6 | Rumore | 16 Valutazione preventiva delle condizioni dei parametri di esposizione | | |
| | | | | | 17 Non sostare in zone rumorose se non il tempo strettamente necessario ed evitare rumori inutili | | |
| | | | | | 18 utilizzare gli otoprotettori | | |
| | | | 7 | Inalazione di polveri | 19 Utilizzare tutti i sistemi localizzati di abbattimento della concentrazione delle polveri nell'aria | | |
| | | | | | 20 Bagnare le superfici e le aree che possono rilasciare le polveri | | |
| | | | | | 21 utilizzare la mascherina antipolvere | | |
| | | | 8 | Inalazione fumi di saldatura | 22 Utilizzare sistemi di aspirazione localizzata e, nei locali chiusi, assicurare una sufficiente aerazione anche con sistemi di aerazione forzata | | |
| | | | | | 23 utilizzare l'apposito schermo per saldature | | |
| | | | 9 | Movimentazione manuale dei carichi | 23 Informare gli addetti alla lavorazione sui rischi e le modalità corrette di movimentazione dei carichi. | | |
| | | | | | 25 Sottoporre gli addetti a visita medica obbligatoria. N.B. Gli addetti allo scarico devono utilizzare guanti, scarpe antinfortunistiche e casco. | | |
| | | | | | | | |